

簡易刷卡機說明設定

| 項次 | 說明 |
|-----------------------|---|
| 1. 設定開門時間: | 刷母卡後按 4. 再按 21 t t (t t=01 為 0.5 秒) (t t=02 為 1 秒) …… |
| 2. 增加員工卡號: (第一種) | 刷母卡後按 6. 再按卡號後 5 碼加 3 個 000 如卡號遺失一次請改 010 如卡號遺失二次請改 020 |
| 3. 快速增加員工卡號: (第二種) | 刷母卡後按 4. 再按 6333 (再刷員工卡) |
| 4. 刪除員工卡號: (第一種) | 刷母卡後按 7. 再按卡號後 5 碼加 3 個 000 如卡號遺失一次請改 010 如卡號遺失二次請改 020 |
| 5. 快速刪除員工卡號: (第二種) | 刷母卡後按 4. 再按 7333 (再刷員工卡) |
| 6. 刪除刷卡紀錄: | 刷母卡後按 9. 再按 0000 |
| 7. 刪除所有員工卡卡號: | 刷母卡後按 0. 再按 0000 (須等後約 30 秒) |
| 8. 恢復原廠值: | 刷母卡後按 4. 再按 0850 備註(按完 0850 要重新設定項次 1. 項次 3.) |